

Инструкция по применению монтажной пены «МастерФорм»:

1. Применяется при температуре от -10°C до $+35^{\circ}\text{C}$.
2. Перед применением выдержать баллон при комнатной температуре $+20^{\circ}\text{C}/+25^{\circ}\text{C}$ не менее 12 часов.
3. Поверхность, на которую будет наноситься пена, очистить от грязи пыли, обезжирить и увлажнить.
4. Интенсивно встряхнуть баллон (не менее 20 секунд).
5. Снять защитный колпачок и навинтить пистолет.
6. При монтаже окон и дверей применять механические крепления и фиксирующие распорки.
7. Рабочее положение баллона – «дном вверх».
8. Пену наносить снизу вверх.
9. Заполнить шов на 60-70%.
10. Излишки затвердевшей пены срезать ножом.
11. После удаления излишков пены защитить ее от воздействия УФ-лучей.